

## **MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍCH ZÁRUBNÍ (musí provádět firma proškolená výrobcem)**

1. Vybalte všechny prvky z obalu a položte je na čistý povrch, který nezpůsobí poškození na povrchu. Do okamžiku ukončení montáže neničte balení ani etikety Výrobce.
2. Vysuňte krycí lišty ze stojen a nadpraží.
3. Na vnitřní stranu nadpraží, pantové i zámkové stojny přidělejte **dubový trámek** přiloženými vruty. Trámek musí být po celém obvodu zárubně, přeléhající k falcovým lištám.
4. Pantovou a zámkovou stojnu položte vodorovně rovnoběžně k sobě ve vzdálenosti odpovídající šířce nadpraží.
5. Nadpraží umístěte způsobem, který umožňuje ideální přiléhání rohů.
6. Spojte rohy pomocí kovových spojek.
7. Umístěte do otvorů plastové spojky a sešroubujte konstrukci kovovým šroubem. Vrtákem do dřeva o pr.7 mm upravte vrchní otvory na panty v dubovém trámku do hloubky 6 cm.
8. Zkontrolujte místa spojování rohů z pohledové strany.
9. Je doporučeno zabezpečit(promazat) dolní části zárubně silikonem.
10. Vložte protipožární závěs .
11. Upevněte zárubeň do otvoru stěny s použitím distančních špalíků nebo rozpěrek upravených na výšce horních a spodních závěsů, zámků a prahu.
12. Zkontrolujte vodorovně a svisle, poté zkontrolujte rozměry podle zárubně, které musí být v každé výšce identické.
13. U bezfalcových dveří přišroubujte pant na dveře a pro oba typy instalujte dveřní křídlo do zárubní.
14. Zkontrolujte přiléhání dveří k zárubni.
15. Sejměte křídlo.
16. Nastříkejte **požární** montážní pěnu mezi zeď a zárubeň **po celém obvodu zárubně**. Ponechejte být po dobu doporučenou výrobcem pěny, avšak ne kratší než 24 hodin.
17. Vsuňte krycí lišty. Nedoporučujeme jejich přilepení pomocí silikonu, kvůli případné demontáži
18. Je doporučeno zabezpečit spáru mezi podlahou a zárubní silikonem, za účelem ochrany před zvlhnutím nebo promočením (s výjimkou koberců).
19. Nalepte do falcu zárubně k vrchnímu pantu štítek o požární certifikaci.